

## Neue Funktionen:

**Sicherheits-PIN-Code** – Ist ein 4-stelliger Code, der nur autorisierten Benutzern erlaubt, den StarFire™ 6000 Empfänger aufzurufen. Die beiden Zugriffsebenen für den Sicherheits-PIN-Code sind Administrator und Fahrer. Administratorzugriff ermöglicht dem Fahrer die Freigabe und Deaktivierung des Sicherheits-PIN-Codes, die Einstellung und Bearbeitung von PIN-Codes sowie die Entsperrung des Empfängers. Fahrerzugriff ermöglicht dem Fahrer, den Empfänger zu entsperren.

- *Wichtig* - Wenn ein Administrator den Empfänger nicht entsperren kann, kann ein Hauptentsperrcode über StellarSupport™ erstellt werden. StarFire™ 6000 muss in einem MyJohnDeere Kundenkonto registriert sein und vom Kontoinhaber angemeldet sein, um einen Hauptentsperrcode zu erhalten.
- Siehe letzte Ausgabe der StarFire™ 6000 Betriebsanleitung zu weiteren Informationen



## Versionshinweis

Hierbei handelt es sich um Hinweise zur Softwareversion für StarFire™ 6000. Versionshinweise sind auf [www.stellarsupport.com](http://www.stellarsupport.com) zu finden. Hinweis: Ihre Nutzung der Software unterliegt den Bedingungen des Endnutzer-Lizenzvertrags, der mit der Software geliefert wird.

Copyright © 1996-2019 Deere & Company