

Behobene Punkte:

StarFire™ 6000 wird am VT nicht angezeigt – Wenn der Zündschalter der Maschine eingeschaltet wird, aber der Motor abgestellt ist, wird der StarFire™ 6000 Empfänger am VT angezeigt. Wenn dann der Motor angelassen wird, ist der StarFire™ 6000 nicht mehr auf dem VT geladen. Dieses Problem wurde mit 4.20K behoben.

Versionshinweis

Hierbei handelt es sich um Versionshinweise zur Software für StarFire™ 6000. Versionshinweise sind auf www.stellarsupport.com zu finden. Hinweis: Ihre Nutzung der Software unterliegt den Bedingungen des Endnutzer-Lizenzvertrags, der mit der Software geliefert wird.

Copyright © 1996-2019 Deere & Company