


### Neue Leistungsmerkmale:

USB-Anzeige in Dateimanager – Wenn ein USB-Stick an den StarFire™ 6000 angeschlossen ist und richtig erkannt wird, erscheint auf der Dateimanager-Anzeige ein grünes USB-Symbol.



Erkennung externer Störungen – Ein neuer Diagnosecode wurde eingeführt, um die Störungssuche bei externen Störquellen zu erleichtern. Diagnosecode 841.31 wird aktiv, wenn die automatische Verstärkungsregelung (AGC) der oberen oder unteren Bandbreite (DA 63 und 64) und der GPS-Signal-Prozentwert mehr als fünf Minuten lang außerhalb des normalen Bereichs liegen. Der Diagnosecode wird nach 30 Minuten gelöscht, wenn die Störquelle nicht länger vorhanden ist.

Kontrollkästchen RTK-X – Auf den Einrichtungsseiten ist jetzt ein Kontrollkästchen zur Aktivierung/Deaktivierung von RTK-X vorhanden. Wenn Störungen bei RTK-X auftreten, kann es nun deaktiviert werden. Vorgabemäßig ist RTK-X immer aktiviert.



---

### Versionsmitteilung

Hierbei handelt es sich um Hinweise zur Softwareversion für StarFire™-Produkte. Versionshinweise sind auf [www.stellarsupport.com](http://www.stellarsupport.com) zu finden. Hinweis: Ihre Nutzung der Software unterliegt den Bedingungen des Endnutzer-Lizenzvertrags, der mit der Software geliefert wird.

Copyright © 1996–2018 Deere & Company