

Starfire 6000-Empfänger direkt durch USB

Am Computer

1. Laden Sie die neue Software herunter und speichern Sie die Zip-Datei auf Ihrem Computer (Desktop)
2. Wählen Sie die Datei, die auf Ihrem Desktop nun vorhanden ist und **extrahieren** Sie die Daten (Dieses Verfahren sieht genauso aus wie das des Entpackens der Zip Datei auf den Desktop)
3. Mittels eines USB-Speichermediums muss eine spezifische Daten-Struktur kreiert werden.
Hinweis: Die Ordnernamen müssen in englischer Sprache sein)
4. Erstellen Sie zuerst den Ordner und nennen Sie ihn „**Programs**“.
5. Erstellen Sie einen sekundären Ordner mit dem Titel „Receiver“ im Ordner innerhalb des „**Programs**-Ordners“.
6. Kopieren Sie die extrahierte Datei auf die Dateistruktur des Speichermediums – **Programs>Receiver**
7. Bestätigen Sie, dass eine .prc-Datei innerhalb des Receiver-Ordners auf Ihrem USB-Speichermedium vorhanden ist. Wenn Sie eine .prc Datei im Receiver-Ordner haben, ist die Software jetzt zur Installation bereit.

An der Maschine

1. Identifizieren Sie den Starfire 6000-USB-Anschluss unten am Empfänger.
2. Stecken Sie Ihr mit der richtigen .prc-Datei eingebettetes USB-Speichermedium ein und begeben Sie sich zum Display innerhalb der Kabine, um das Herunterladen zu starten.
3. Am Display befolgen Sie die unten gegebenen Schritte, um die Programmierung des Starfire 6000.
 4. Wählen Sie „Hauptmenü“
 5. Wählen Sie das Starfire 6000-Ikon
 6. Wählen Sie „USB Stick“ (Softkey A)
 7. Wählen Sie „Empfänger Aktualisieren“
 8. Wählen Sie die richtige Datei zur Programmierung **Hinweis – Der Prozess dauert typischerweise 3 Minuten bis zum vollständigen Abschluss.**
Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie die „Weiter“-Schaltfläche, um mit normaler Funktionalität fortzusetzen.